



ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12
+7 (499) 703-20-73
+7 (343) 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lan-for.ru>

Игольчатый влагомер GANN HT 65

Влагомер GANN HT 65 предназначен для измерения влажности древесины.

Технические характеристики:

- диапазон измерения влажности древесины: 4..60 % (Если влажность измеряемой древесины больше 60% на дисплее высветится цифра «1»)
- диапазон рабочих температур: 0..+50 оС (-10..+60 оС непродолжительное время при отсутствии конденсата)
- диапазон температур хранения: +5..+40 оС (-10..+60 оС непродолжительное время при отсутствии конденсата)
- питание: батарея типа "КРОНА" 9 Вольт
- размеры прибора, мм: без ручки 140x90x50
- вес: 220 г.

Измерение влажности древесины:

1. Установите переключатель в положение, соответствующее измеряемой породе древесины (смотри таблицу ниже)
2. Установите на переключателе температуру измеряемой древесины
3. Измерительную ручку с иглами внедрите в измеряемую древесину поперек волокон. Глубина внедрения 1/3..1/4 толщины древесины. Гайки, удерживающие иглы, должны быть надежно затянуты плоскогубцами.
4. Нажмите кнопку и на дисплее высветится влажность древесины в процентах. Считывать влажность надо после того как влажность, отображаемая на дисплее, достигнет установившегося значения (примерно через 1,5..2 секунды после нажатия измерительной кнопки). Не удерживайте кнопку в нажатом положении более 3-х секунд.
5. Для более точного измерения влажности необходимо сделать замеры в 2-х , 3-х точках. Прибор не предназначен для измерения влажности замороженной древесины.

Проверка батареи:

Установите переключатель в положение «Batt» и нажмите кнопку. Если на дисплее отобразится значение 7.5 или менее, то батарею необходимо заменить. Для этого



ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12
+7 (499) 703-20-73
+7 (343) 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lan-for.ru>

отверткой или монетой откройте крышку на обратной стороне прибора и замените батарею.

Положения переключателя 3 при установке нужной группы породы древесины:

Порода древесины	Положение переключателя 3
Черная ольха	3
ясень	3
бук	2
береза	3
вишня	3
каштан	2
Вяз, ильм	3
пихта	3
лиственница	3
Красное дерево	3
клен	3
Дуб европейский	3
Дуб белый	2
груша	2
сосна	3
Слива	3



ЛАНФОР

ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 (812) 309-05-12
+7 (499) 703-20-73
+7 (343) 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lan-for.ru>

ТОПОЛЬ	3
ЕЛЬ	3
ТИК	2

