ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 **(812)** 309-05-12
+7 **(499)** 703-20-73
+7 **(343)** 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
http://www.lan-for.ru

Термометр BC-T1 becool

Преимущества термометра:
• Простой и надёжный термометр BC-T1 becool позволяет измерить температуру твёрдых, сыпучих, жидких и газообразных неагрессивных сред (процессы обработки пищи, хранение продуктов, пивоварение, замораживание, лабораторные задачи, фармацевтика);
• Показания отображаются на контрастном дисплее;
• Независимость от внешних источников питания;
• Наличие защитного чехла с клипсой позволяет носить термометр в кармане;
• Классический дизайн;
• Фирменная упаковка выполнена в корпоративном стиле becool

Технические характеристики термометра BC-T1 becool.
- Диапазон измерения температуры: от -50º С до +300º С
- Единицы измерения температуры: º С
- Разрешающая способность: 0,1º С
- Точность измерений: ±1º С (в диапазоне от -20º С до +80º С)
- Подсветка дисплея нет
- Питание батарея 1,5V
- Условия эксплуатации от - 50º С до +70º С / при относительной влажности до 99%RH
- Назначение и принцип действия BC-T1 becool.

Термометр BC-T1 becool - это электронный прибор, предназначенный для измерения температуры твёрдых, сыпучих, жидких и газообразных неагрессивных сред.
Принцип работы электронных термометров основан на изменении сопротивления термочувствительного элемента в зависимости от температуры измеряемого объекта.
При этом измеренное сопротивление обрабатывается процессором термометра и визуализируется на ЖК дисплее.

Функции кнопок и значение символов дисплея BC-T1 becool.
ON/OFF – кнопка включения и выключения термометра. При включении на дисплее термометра на 1,5 секунды появляется последнее измеренное значение температуры, затем прибор переходит в режим измерений.
º С/ º F – выбор единиц измерения температуры, выбор производится в режиме измерения температуры.
Появление на дисплее символа LOW означает, что напряжение питающей батареи недопустимо понизилось.
Появление на дисплее символа E00 означает, что цепь сенсора разомкнута или измеряемая температура ниже допустимого предела.

ООО "ЛАНФОР РУС"
195112, г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
Тел/факс: +7 **(812)** 309-05-12
+7 **(499)** 703-20-73
+7 **(343)** 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
http://www.lan-for.ru

Появление на дисплее символа E11 означает, что в цепи сенсора короткое замыкание или измеряемая температура выше допустимого предела.

Полезные советы.

Как и все электронные приборы, термометр BC-T1 becool чувствителен к влажности.
При переносе термометра BC-T1 becool из холода в тепло не включайте термометр, пока не пройдёт достаточно времени для того, чтобы он достиг температуры помещения, в котором планируется его эксплуатация.
Работа с термометром BC-T1 becool сразу после перемещения его из холодных условий с температурой ниже 0º С в тёплое помещение, может привести к выходу из строя электрических компонентов.
Не используйте для очистки термометра BC-T1 becool моющие средства и различные растворители.
Не используйте в термометре BC-T1 becool элементы питания со следами окисления.
В случае длительного хранения термометра BC-T1 becool рекомендуется извлекать из него элементы питания.