

HM8-HFR для определения равновесного содержания влаги (EMC) и температуры в помещении

Как известно изменения влажности в древесине приводит к изменению её линейных размеров, изменению цвета, короблению. Не для кого не секрет, что для избежания всего этого, необходимо контролировать влажность и температуру в помещении. В этом Вам поможет влагомер **HM8-HFR**.

Технические характеристики HM8-HFR:

- Габариты 120x60x25 мм
- Вес 150 г
- Погрешность 0,1%
- Диапазон измерений 4-18 % Влажность
- Температурный диапазон +5° до +40° C

