




Baumer

Passion for Sensors

Montage- und Betriebsanleitung *Mounting and operating instructions*



EExGP 0,2 • TG 74 d
Tachogenerator mit Ex-Schutzzulassung
Tachogenerator with EX approval

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	1
2	Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen	3
3	Sicherheitshinweise	5
4	Vorbereitung	7
	4.1 Lieferumfang	7
	4.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
	4.3 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
5	Montage	9
	5.1 Schritt 1	9
	5.2 Schritt 2	9
	5.3 Schritt 3	10
	5.4 Schritt 4	10
	5.5 Schritt 5	10
	5.6 Schritt 6	11
	5.7 Montagehinweis	12
	5.8 Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35	13
6	Abmessung	14
7	Elektrischer Anschluss	14
	7.1 Klemmenbelegung	14
8	Betrieb und Wartung	15
	8.1 Austausch der Kohlebürsten	15
9	Demontage	16
	9.1 Schritt 1	16
	9.2 Schritt 2	16
	9.3 Schritt 3	17
	9.4 Schritt 4	17
	9.5 Schritt 5	17
10	Zubehör	18
11	Technische Daten	19
	11.1 Technische Daten - elektrisch	19
	11.2 Technische Daten - mechanisch	19
	11.3 Daten nach Typ	20
	11.4 Ersatzschaltbild	20
12	EU-Konformitätserklärung	23

Table of contents

1	General notes	2
2	Operation in potentially explosive environments	4
3	Security indications	6
4	Preparation	7
	4.1 Scope of delivery	7
	4.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)	8
	4.3 Required tools (not included in scope of delivery)	8
5	Mounting	9
	5.1 Step 1	9
	5.2 Step 2	9
	5.3 Step 3	10
	5.4 Step 4	10
	5.5 Step 5	10
	5.6 Step 6	11
	5.7 Mounting instruction	12
	5.8 Maximum permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used	13
6	Dimension	14
7	Electrical connection	14
	7.1 Terminal assignment	14
8	Operation and maintenance	15
	8.1 Replace of the carbon brushes	15
9	Dismounting	16
	9.1 Step 1	16
	9.2 Step 2	16
	9.3 Step 3	17
	9.4 Step 4	17
	9.5 Step 5	17
10	Accessories	18
11	Technical data	21
	11.1 Technical data - electrical ratings	21
	11.2 Technical data - mechanical design	21
	11.3 Type data	22
	11.4 Replacement switching diagram	22
12	EU Declaration of Conformity	23

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Zeichenerklärung:



Gefahr

Warnung bei möglichen Gefahren



Hinweis zur Beachtung

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes



Information

Empfehlung für die Gerätehandhabung

- 1.2 Der **Tachogenerator mit Ex-Schutzzulassung EExGP 0,2 • TG 74 d** ist ein **generatorisch arbeitendes Präzisions-Drehzahlmessgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.
- 1.3 Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.
- 1.4 **Kohlebürsten** haben eine zu erwartende **Lebensdauer**, die vom Stromdurchgang abhängt und in der Regel der Kugellagerlebensdauer entspricht. Ein Wechsel der Kohlebürsten ist nur vorsorglich erforderlich.
- 1.5  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.
- 1.6  Der maximale **Umgebungstemperaturbereich** für den Einsatz des Gerätes im Ex-Bereich 2 G beträgt -20 °C bis +55 °C.
- 1.7  **EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.
- 1.8 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).
- 1.9 **Wartungsarbeiten** sind nicht erforderlich. **Reparaturen** sind ausschließlich vom **Hersteller** durchzuführen. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
Bei Zu widerhandlung erlischt die Ex-Zulassung.
- 1.10 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.
- 1.11  **Entsorgung (Umweltschutz):**
Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.
 Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe www.baumer.com.



Achtung!

Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels führt zu Gewährleistungsverlust.



führt zu Gewährleistungsverlust.

1 General notes

1.1 Symbol guide:



Danger

Warnings of possible danger



General information for attention

Informations to ensure correct device operation



Information

Recommendation for device handling

- 1.2 **The tachogenerator with EX approval EExGP 0,2 • TG 74 d is a generator-based working precision rotary measurement device which must be handled with care by skilled personnel only.**
- 1.3 **The expected service life of the device depends on the ball bearings, which are equipped with a permanent lubrication.**
- 1.4 **The expected service life of carbon brushes depends on the electrical current and is usually consistent with the service life of the ball bearings. Replacement of the carbon brushes is only a recommended precaution.**
- 1.5  **The storage temperature range of the device is between -15 °C and +70 °C.**
- 1.6  **In Ex areas 2 G the device must only be used within the ambient temperature range from -20 °C to +55 °C.**
- 1.7  **EU Declaration of Conformity meeting to the European Directives.**
- 1.8 **We grant a 2-year warranty in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).**
- 1.9 **Maintenance work is not necessary. Repair work must be carried out by the manufacturer. Alterations of the device are not permitted. Contravention invalidates the EX approval.**
- 1.10 **In the event of queries or subsequent deliveries, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.**



Disposal (environmental protection):

Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see www.baumer.com.



Warning!

Damaging the seal  **on the device invalidates warranty.**

2 Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

- 2.1 Das Gerät entspricht der **Richtlinie 2014/34/EU** für explosionsgefährdete Bereiche.
Der Einsatz ist gemäß der **Gerätekategorie 2 G** (Ex-Atmosphäre Gas) zulässig.

Ex-Kennzeichnung:	II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Normenkonformität:	EN 60079-0:2012 + A11:2013 Allgemeine Bestimmungen EN 60079-1:2014 Druckfeste Kapselung „d“ EN 60079-7:2015 Erhöhte Sicherheit „e“
Zündschutzart:	db eb
Temperaturklasse:	T6
Gerätegruppe:	II
Explosionsgruppe:	IIC
Geräteschutzniveau:	Gb

Der Einsatz in Bereiche der Kategorie 3 G sind ebenso zulässig.

Der Einsatz in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.

EU-Baumusterprüfbescheinigung auf Anfrage: **TÜV NORD CERT Nr. TÜV 03 ATEX 2201 X**

- 2.2 Der maximale **Umgebungstemperaturbereich** für den Einsatz des Gerätes im Ex-Bereich 2 G beträgt -20 °C bis +55 °C.
- 2.3 Eine gegebenenfalls in der sonstigen technischen Dokumentation aufgeführte **UL-Listung gilt nicht für den Einsatz im Ex-Bereich**.
- 2.4 Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn ...
- die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem zulässigen Ex-Einsatzbereich vor Ort übereinstimmen (Gerätegruppe, Kategorie, Zone, Temperaturklasse bzw. maximale Oberflächentemperatur),
 - die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem Spannungsnetz übereinstimmen,
 - das Gerät unbeschädigt ist (keine Schäden durch Transport und Lagerung) und
 - sichergestellt ist, dass keine explosionsfähige Atmosphäre, Öle, Säure, Gase, Dämpfe, Strahlungen etc. bei der Montage vorhanden sind.
- 2.5 An Betriebsmittel, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen an explosionsgeschützten Betriebsmittel dürfen ausschließlich vom Hersteller durchgeführt werden.
Bei Zu widerhandlung erlischt die Ex-Zulassung.
- 2.6 Bei der Montage und Inbetriebnahme ist die Norm EN 60079-14 zu beachten.



Das Gerät ist entsprechend den Angaben in der Montage- und Betriebsanleitung zu betreiben. Die für die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze, Richtlinien und Normen sind zu beachten.

2 Operation in potentially explosive environments

2.1 The device complies with the directive 2014/34/EU for potentially explosive atmospheres. It can be used in accordance with equipment category 2 G (explosive gas atmosphere).

Ex labeling:	II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Conforms to standard:	EN 60079-0:2012 + A11:2013
	General definition
	EN 60079-1:2014
	Explosion proof enclosure „d“
	EN 60079-7:2015
	Increased safety „e“
Type of protection:	db eb
Temperature class:	T6
Group of equipment:	II
Explosive gas group:	IIC
Device protection level:	Gb

Operation in explosive atmospheres of category 3 G is also permissible.
The operation in other explosive atmospheres is not permissible.

EU type examination certificate on demand: **TÜV NORD CERT Nr. TÜV 03 ATEX 2201 X**

- 2.2 In Ex areas 2 G the device must only be used within the ambient temperature range from -20 °C to +55 °C.
- 2.3 An UL listing that may be stated elsewhere is not valid for use in explosive environments.

2.4 Operation of the device is only permissible when ...

- the details on the type label of the device match the on-site conditions for the permissible Ex area in use (group of equipment, equipment category, zone, temperature class or maximum surface temperature),
- the details on the type label of the device match the electrical supply network,
- the device is undamaged (no damage resulting from transport or storage), and
- it has been checked that there is no explosive atmosphere, oils, acids, gases, vapors, radiation etc. present when mounting.

2.5 It is not permissible to make any alteration to equipment that is used in potentially explosive environments. Repairs of explosion-protected equipment may only be carried out by the manufacturer.

Contravention invalidates the EX approval.

2.6 Attend the norm EN 60079-14 during mount and operation.



The device must be operated in accordance with the stipulations of the mounting and operating instructions. The relevant laws, regulations and standards for the planned application must be observed.

3 Sicherheitshinweise



3.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

3.2 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Gerätes niemals einschränken.
Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

3.3 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung des Gerätes führen.

- Niemals Gewalt anwenden.
Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

3.4 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Gerät zu dessen Beschädigung führen.

- Während aller Arbeiten am Gerät auf absolute Sauberkeit achten.
- Niemals Öl oder Fett in das Innere des Gerätes gelangen lassen.

3.5 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Magnete und Kohlebürsten beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

3.6 Explosionsgefahr

Das Gerät darf in explosiongefährdeten Bereichen der Gerätekategorie 2 G (Zone 1) und 3 G eingesetzt werden. Der Betrieb in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.



3**Security indications****3.1****Risk of injury due to rotating shafts**

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.

3.2**Risk of destruction due to mechanical overload**

Rigid mounting may give rise to constraining forces.

- Never restrict the freedom of movement of the device.
The mounting instructions must be followed.
- It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.

3.3**Risk of destruction due to mechanical shock**

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the device.

- Never use force.
Mounting is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for dismounting.

3.4**Risk of destruction due to contamination**

Dirt penetrating inside the device can damage the device.

- Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the device.
- Never allow lubricants to penetrate the device.

3.5**Risk of destruction due to adhesive fluids**

Adhesive fluids can damage the magnets and the carbon brushes. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.


3.6**Explosion risk**

You can use the device in areas with explosive atmospheres of equipment category 2 G (zone 1) and 3 G. The operation in other explosive atmospheres is not permissible.



4 Vorbereitung

4.1 Lieferumfang




4 Preparation

4.1 Scope of delivery

- | | | | |
|------|---|------|--|
| (1) | Gehäuse | (1) | <i>Housing</i> |
| (2) | EURO-Flansch B10 | (2) | <i>EURO flange B10</i> |
| (3) | Vollwelle mit Passfeder | (3) | <i>Solid shaft with key</i> |
| (4) | Klemmenkastendeckel | (4) | <i>Terminal box cover</i> |
| (5) | Zylinderschraube, M4x30 mm, ISO 4762 | (5) | <i>Cylinder screw M4x30 mm, ISO 4762</i> |
| (6) | Federring 4, DIN 7980 | (6) | <i>Spring washer 4, DIN 7980</i> |
| (7) | Kabelverschraubung M16x1,5 mm
für Kabel ø7...11 mm | (7) | <i>Cable gland M16x1.5 mm
for cable ø7...11 mm</i> |
| (7a) | Doppelnippel | (7a) | <i>Double nipple</i> |
| (7b) | Feder | (7b) | <i>Spring</i> |
| (7c) | Globe-Dichteinsatz | (7c) | <i>Globe-sealing insert</i> |
| (7d) | Überwurfmutter | (7d) | <i>Coupling nut</i> |
| (8) | Anschlussklemmen,
siehe Abschnitt 5.6 und 7.1. | (8) | <i>Connecting terminal,
see section 5.6 and 7.1.</i> |
| (9) | Erdungsanschluss | (9) | <i>Earth connection</i> |

**4.2 Zur Montage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)**



**4.2 Required for mounting
(not included in scope of delivery)**

- 10** Anbauvorrichtung, kundenspezifisch
- 11** Befestigungsschraube für Anbauvorrichtung ISO 4017, M6x16 mm
- 12** Federscheibenkopplung K 35,
als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 5.5
- 13** Anschlusskabel

- 10** Installation fitting, customized
- 11** Fixing screw for installation fitting ISO 4017,
M6x16 mm
- 12** Spring disk coupling K 35,
available as accessory, see section 5.5
- 13** Connecting cable

**4.3 Erforderliches Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

2,5 und 3 mm

10 und 17 mm

**4.3 Required tools
(not included in scope of delivery)**

2.5 and 3 mm

10 and 17 mm

- 14** Werkzeugset als Zubehör erhältlich:
Bestellnummer 11068265

- 14** Tool kit available as accessory:
Order number 11068265


5 Montage

5.1 Schritt 1

Anzugsmoment:


Tightening torque:

$$M_t = 1 \text{ Nm}$$



5.2 Schritt 2

5.2 Step 2



* Siehe Seite 8
See page 8




Antriebswelle einfetten.



Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen. Rundlauffehler verursachen Vibrationen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.


5.3 Schritt 3

5.3 Step 3




5.4 Schritt 4

5.4 Step 4




5.5 Schritt 5

5.5 Step 5



5.6 Schritt 6

5.6 Step 6



* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8



Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.





Vor der Montage des Klemmenkastendekels prüfen, ob die Klemmenkastendeckeldichtung unbeschädigt ist.



Check that the seal of the terminal box is not damaged before mounting the terminal box.

5.7 Montagehinweis

5.7 Mounting instruction



Wir empfehlen, das Gerät so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.



It is recommended to mount the device with cable connection facing downward and being not exposed to water.

5.8


Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35

Geräte mit Vollwelle sollten unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35 (Zubehör) angetrieben werden, die sich ohne axialen Druck auf die Welle schieben lässt.

5.8

Maximum permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used

Devices with a solid shaft should be driven through the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling (accessory), that can be pushed onto the shaft without axial loading.



* Mit isolierender Kunststoffnabe
With insulated hub

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)



Die Montage an den Antrieb muss mit möglichst geringem Winkelfehler und Parallelversatz erfolgen.



The device must be mounted on the drive with the least possible angular error and parallel misalignment.



Das harte Aufschlagen von Kupp lungsteilen auf die Welle ist wegen der Gefahr von Kugellagerbeschädigungen nicht zulässig.




Coupling components must not be driven onto the shaft with improper force (e. g. hammer impacts), because of the risk of damaging the ball bearings.

6

Abmessung

89000 (TG 74 d), 89005 (EEx GP 0,2)



	$\varnothing d$	L1	L2
EEx GP 0,2	11	12.6	4
TG 74 d	14	16.1	5

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

7


Elektrischer Anschluss7.1 **Klemmenbelegung**

Polarität bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 6.

7

Electrical connection7.1 **Terminal assignment**

Polarity for positive rotating direction, see section 6.

**Ansicht X**

Anschlussklemmen
siehe Abschnitt 5.6.

View X

Connecting terminal
see section 5.6.

8 Betrieb und Wartung

8.1 Austausch der Kohlebürsten

Bei Erreichen der minimalen Kohlebürstenlänge (L) von 5,3 mm sollten die Kohlebürsten ausgetauscht sowie der Kommutatorraum mit trockener Pressluft ausgeblasen werden, damit weiterhin ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist.



Verlust der Ex-Zulassung bei Öffnen des Gerätes!

Die Kohlebürsten dürfen nur vom Hersteller ausgetauscht werden, da ansonsten die Ex-Zulassung nicht mehr gewährleistet wird.

8 Operation and maintenance


8.1 Replace of the carbon brushes

When the minimum carbon brush length (L) of 5.3 mm is reached, the carbon brushes should be replaced and the commutator area should be cleaned with dry compressed air in order to ensure perfect operation.



Forfeiture of the Ex protection when opening the device!



Replace of the carbon brushes must be carried out by the manufacturer otherwise you lost the warranty for the Ex protection of the unit.



Kohlebürste
Carbon brush

Kohlebürsten als Zubehör erhältlich:
Bestellnummer 11076778


Carbon brushes available as accessory:
Order number 11076778

9 Demontage**9.1 Schritt 1****9.2 Schritt 2****9.2 Step 2**

* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8


9.3 Schritt 3

9.3 Step 3




9.4 Schritt 4

9.4 Step 4



9.5 Schritt 5

9.5 Step 5



* Siehe Seite 8
See page 8

10 Zubehör

- Federscheibenkopplung
K 35
- Kohlebürsten,
siehe Tabelle Abschnitt 8.1.

12*

10 Accessories

- *Spring disk coupling*
K 35
- *Carbon brushes,*
see table section 8.1.

12*

* Siehe Abschnitt 3
See section 3

11 Technische Daten

11.1 Technische Daten - elektrisch

- Reversiertoleranz: $\leq 0,1\%$
- Linearitätstoleranz: $\leq 0,15\%$
- Temperaturkoeffizient: $\pm 0,06\%/\text{K}$ (Leerlauf)
- Isolationsklasse: B
- Kalibriertoleranz: $\pm 5\%$
- Klimatische Prüfung: Feuchte Wärme, konstant
(IEC 60068-2-3, Ca)
- Leistung: 12 W (Drehzahl $\geq 3000 \text{ U/min}$)
- Ankerkreis-Zeitkonstante (τ_A): $< 150 \mu\text{s}$
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Zulassungen: CE, ATEX

EEx GP 0,2

- Leerlaufspannung: 20...150 mV pro U/min (je nach Bestellung)

TG 74 d

- Spannung: 20...150 mV pro U/min (je nach Bestellung)

11.2 Technische Daten - mechanisch

- Baugröße (Flansch): Ø90 mm
 - Schutzart DIN EN 60529: IP54 (T6)
 - Drehmoment: 1,5 Ncm
 - Trägheitsmoment Rotor: 1,15 kgcm²
 - Zulässige Wellenbelastung:
 - $\leq 60 \text{ N axial}$
 - $\leq 80 \text{ N radial}$
 - Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium-Gusslegierung
Welle: Edelstahl
 - Umgebungstemperatur: -20...+55 °C
 - Widerstandsfähigkeit:
 - IEC 60068-2-6
 - Vibration 10 g, 10-2000 Hz
 - IEC 60068-2-27
 - Schock 300 g, 6 ms
 - Korrosionsschutz:
 - IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
 - entspricht Umgebungsbedingungen C4
 - nach ISO 12944-2
 - Explosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb (Gas)
 - Masse ca.: 3,8 kg
 - Anschluss: Schraubklemmenanschluss
- EEx GP 0,2**
- Wellenart: Ø11 mm Vollwelle
- TG 74 d**
- Wellenart: Ø14 mm Vollwelle



11.3 Daten nach Typ

Typ	Leerlaufspannung (DC)	Min. erforderlicher Lastwiderstand in Abhängigkeit vom Drehzahlbereich [U/min]			Max. Betriebsdrehzahl	Anker-Widerstand	Anker-Induktivität
		0 - 3000:	0 - 6000:	0 - n_{max} :			
	U_0 [mV/U/min]	R_L [kΩ]	R_L [kΩ]	R_L [kΩ]	n_{max} [U/min]	R_A (20 °C) [Ω]	L_A [mH]
EExGP0,2 L-14 TG74-2d	20	$\geq 0,3$	$\geq 1,2$	$\geq 2,2$	8000	9,2	45
EExGP0,2 L-5 TG74-4d	40	$\geq 1,2$	$\geq 4,8$	$\geq 8,6$	8000	38	170
EExGP0,2 L-4 TG74-6d	60	$\geq 2,7$	≥ 11	≥ 15	7000	86	390
EExGP0,2 L-3 TG74-10d	100	$\geq 7,5$	—	≥ 15	4200	235	1080
EExGP0,2 L-1 TG74-15d	150	—	—	≥ 16	2800	575	2420

Überlagerte Welligkeit (für $\tau_{RC} = 0,7$ ms): $\leq 0,6\%$ Spitze-Spitze $\leq 0,2\%$ effektiv

11.4 Ersatzschaltbild

Polarität bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 6:
A1: + A2: - (VDE)



$$\tau_{RC} \approx R \cdot C$$

$$\tau_A \approx \frac{L_A}{R_L}$$

$$U(n) = U_0(n) \frac{R_L}{R_A + R_L} \approx U_0(n) \text{ für } R > R_L \gg R_A$$

11 Technical data

11.1 Technical data - electrical ratings

- *Reversal tolerance:* $\leq 0.1\%$
- *Linearity tolerance:* $\leq 0.15\%$
- *Temperature coefficient:* $\pm 0.06\%/\text{K}$ (open-circuit)
- *Isolation class:* B
- *Calibration tolerance:* $\pm 5\%$
- *Climatic test:* Humid heat, constant
(IEC 60068-2-3, Ca)
- *Performance:* 12 W (speed ≥ 3000 rpm)
- *Armature-circuit time-constant (τ_A):* $< 150\ \mu\text{s}$
- *Interference immunity:* EN 61000-6-2
- *Emitted interference:* EN 61000-6-3
- *Approvals:* CE, ATEX

EEx GP 0,2

- *Open-circuit voltage:* 20...150 mV per rpm (as ordered)

TG 74 d

- *Voltage:* 20...150 mV per rpm (as ordered)

11.2 Technical data - mechanical design

- *Size (flange):* $\varnothing 90\text{ mm}$
- *Protection DIN EN 60529:* IP54 (T6)
- *Torque:* 1.5 Ncm
- *Rotor moment of inertia:* 1.15 kgcm²
- *Admitted shaft load:* $\leq 60\text{ N axial}$
 $\leq 80\text{ N radial}$
- *Materials:* Housing: aluminium die cast alloy
Shaft: stainless steel
- *Ambient temperature:* -20...+55 °C
- *Resistance:* IEC 60068-2-6
Vibration 10 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27
Shock 300 g, 6 ms
- *Corrosion protection:* IEC 60068-2-52 Salt mist
complies to ambient conditions C4
according to ISO 12944-2
- *Explosion protection:* II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb (gas)
- *Weight approx.:* 3.8 kg
- *Connection:* Screw terminal connector

EEx GP 0,2

- *Shaft type:* $\varnothing 11\text{ mm solid shaft}$

TG 74 d

- *Shaft type:* $\varnothing 14\text{ mm solid shaft}$



11.3 Type data

Type	Open-circuit voltage (DC)	Minimum load required depending on speed range [rpm]			Maximum operating speed	Armature resistance	Armature inductance
		0 - 3000:	0 - 6000:	0 - n_{max} :			
	U_0 [mV/rpm]	R_L [kΩ]	R_L [kΩ]	R_L [kΩ]	n_{max} [rpm]	R_A (20 °C) [Ω]	L_A [mH]
EExGP0,2 L-14 TG74-2d	20	≥ 0.3	≥ 1.2	≥ 2.2	8000	9.2	45
EExGP0,2 L-5 TG74-4d	40	≥ 1.2	≥ 4.8	≥ 8.6	8000	38	170
EExGP0,2 L-4 TG74-6d	60	≥ 2.7	≥ 11	≥ 15	7000	86	390
EExGP0,2 L-3 TG74-10d	100	≥ 7.5	-	≥ 15	4200	235	1080
EExGP0,2 L-1 TG74-15d	150	-	-	≥ 16	2800	575	2420

Superimposed ripple (for $\tau_{RC} = 0.7$ ms): $\leq 0.6\%$ peak-peak $\leq 0.2\%$ rms

11.4 Replacement switching diagram

Polarity for positive rotating direction, see section 6:
A1: + A2: - (VDE)



$$\tau_{RC} \approx R \cdot C$$

$$\tau_A \approx \frac{L_A}{R_L}$$

$$U(n) = U_0(n) \frac{R_L}{R_A + R_L} \approx U_0(n) \text{ for } R > R_L \gg R_A$$



Passion for Sensors

EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity Déclaration UE de Conformité

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, die grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinie(n) erfüllen und basierend auf den aufgeführt Norm(en) bewertet wurden.

We declare under our sole responsibility that the products to which the present declaration relates comply with the essential requirements of the given directive(s) and have been evaluated on the basis of the listed standard(s).

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles de la directive/ des directives mentionnée(s) et ont été évalués sur la base de la norme/ des normes listée(s).

Hersteller

 Manufacturer
Fabrikant

Baumer Hübner GmbH

Bezeichnung

 Description
Description

Tachogenerator

Tachogenrators

Générateur tachymétrique

Typ(en) / Type(s) /Type(s)

 EExGP 0.2
TG 74

Richtlinie(n) 2014/30/EU; 2014/34/EU; 2011/65/EU; 2014/35/EU

 Directive(s)
Directive(s)

Norm(en) EN 60079-0:2012+A11:2013; EN 60079-1:2014; EN 60079-7:2015; EN ISO/IEC 80079-34:2011

 Standard(s)
Norme(s)

EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007/A1:2011 ; EN 50581 -2012

EN 60034-1:2010+Cor.2010; EN 60034-5:2005/A1:2007; EN 60034-7:1993/A1:2001; EN 60664-1:2007

Konformitätsbewertungsstelle:

Conformity assessment center

Centre d'évaluation et de mise en conformité

TÜV NORD Cert

Am TÜV 1

30519 Hannover

EU- Baumusterprüfungsberechtigung:

EU type examination certificate

Attestation d'examen UE de type

TÜV 03 ATEX 2201 X

Ort und Datum Berlin, 12.06.2017

Place and date

Lieu et date

Unterschrift/Name/Funktion

Signature/name/function

Signature/nom/fonction

Daniel Kleiner

Head of R&D Motion
Control, Baumer Group

Baumer_EExTacho_DE-EN-FR_CoC_81201528.docm/kwe

1/1

 Baumer Hübner GmbH P.O. Box 126943 - D-10609 Berlin - Max-Dohrn-Str. 2+4 - D-10589 Berlin
 Phone +49 (0)30 69003-0 · Fax +49 (0)30 69003-104 · info@baumerhuebner.com · www.baumer.com
 Sitz der Gesellschaft / Registered Office: Berlin, Germany · Geschäftsführer / Managing Director: Dr. Oliver Vietze, Dr. Johann Pohany
 Handelsregister / Commercial Registry: AG Charlottenburg HRB 96409 - UST-Id-Nr. / VAT-No.: DE136569055

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Technische Änderungen vorbehalten.
Original language of this instruction is German. Technical modifications reserved.



Baumer Hübner GmbH

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104

info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion

Version:

89000 (TG 74 d), 89005 (EEx GP 0,2)