

# O300.GL-11171741

Reflexions-Lichttaster mit  
Hintergrundaussblendung

Diffuse sensors with background  
suppression

DéTECTEURS réflex avec élimination de  
l'arrière-plan




11171741



## Baumer


Baumer Electric AG · CH-8501 Frauenfeld  
Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144

### Abmessungen Dimensions Dimensions




- Alle Maße in mm
- All dimensions in mm
- Toutes les dimensions en mm

### Elektrischer Anschluss Connection diagram Schéma de raccordement



BN = Braun/brown/brun  
WH = Weiss/white/blanc  
BK = Schwarz/black/noir  
BU = Blau/blue/bleu



<sup>1)</sup> Class 2, UL 1310, see FAQ

- Vor dem Anschliessen des Sensors die Anlage spannungsfrei schalten.
- Disconnect power before connecting the sensor.
- Mettre l'installation hors tension avant le raccordement du détecteur.

**Canada**  
Baumer Inc.  
CA-Burlington, ON L7M 4B9  
Phone +1 (1)905 335-8444

**China**  
Baumer (China) Co., Ltd.  
CN-201612 Shanghai  
Phone +86 (0)21 6768 7095

**Denmark**  
Baumer A/S  
DK-8210 Aarhus V  
Phone +45 (0)8931 7611

**France**  
Baumer SAS  
FR-74250 Fillinges  
Phone +33 (0)450 392 466

**Germany**  
Baumer GmbH  
DE-61169 Friedberg  
Phone +49 (0)6031 60 07 0

**India**  
Baumer India Private Limited  
IN-411038 Pune  
Phone +91 20 2528 6833/34

**Italy**  
Baumer Italia S.r.l.  
IT-20090 Assago, MI  
Phone +39 (0)2 45 70 60 65

**Singapore**  
Baumer (Singapore) Pte. Ltd.  
SG-339412 Singapore  
Phone +65 6396 4131

**Sweden**  
Baumer A/S  
SE-56133 Huskvara  
Phone +46 (0)36 13 94 30

**Switzerland**  
Baumer Electric AG  
CH-8501 Frauenfeld  
Phone +41 (0)52 728 1313

**United Kingdom**  
Baumer Ltd.  
GB-Watchfield, Swindon, SN6 8TZ  
Phone +44 (0)1793 783 839

**USA**  
Baumer Ltd.  
US-Southington, CT 06489  
Phone +1 (1)860 621-2121


### Technische Daten

### Technical data


### Données techniques

|  |                          |  |                      |                                    |                |
|--|--------------------------|--|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Tastweite Tw                               | 30 ... 250 mm            | sensing distance Tw                    | 30 ... 250 mm        | Portée Tw                          | 30 ... 250 mm  |
| Tastbereich Tb                             | 15 ... 250 mm            | sensing range Tb                       | 15 ... 250 mm        | Plage de détection Tb              | 15 ... 250 mm  |
| Ausrichtung optische Achse                 | < 2°                     | alignment optical axis                 | < 2°                 | Axe d'alignement optique           | < 2°           |
| Betriebsspannungsbereich +Vs <sup>1)</sup> | 11 ... 30 VDC            | voltage supply range +Vs <sup>1)</sup> | 11 ... 30 VDC        | Plage de tension +Vs <sup>1)</sup> | 11 ... 30 VDC  |
| Stromaufnahme max. (ohne Last)             | 30 mA                    | current consumption max. (no load)     | 30 mA                | Consommation max. (sans charge)    | 30 mA          |
| Stromaufnahme mittel                       | 25 mA                    | current consumption typ.               | 25 mA                | Courant absorbé moyen              | 25 mA          |
| Spannungsabfall Vd                         | < 2,5 VDC                | voltage drop Vd                        | < 2,5 VDC            | Tension résiduelle Vd              | < 2,5 VDC      |
| Ansprech- / Abfallzeit                     | < 0,25 ms                | response time / release time           | < 0,25 ms            | Temps d'activation / désactivation | < 0,25 ms      |
| Ausgangsschaltung                          | Gegentakt                | output circuit                         | push-pull            | Circuit de sortie                  | push-pull      |
| Schaltfunktion                             | Hell- / Dunkel-schaltung | output function                        | light / dark operate | Fonction de commutation            | claire/sombre  |
| kurzschlussfest                            | ja                       | short circuit protection               | yes                  | Protégé contre courts-circuits     | oui            |
| verpolungsfest                             | ja                       | reverse polarity protection            | yes                  | Protégé contre inversion polarité  | oui            |
| Arbeitstemperatur                          | -10 ... +60 °C           | operating temperature                  | -10 ... +60 °C       | Température de fonctionnement      | -10 ... +60 °C |
| Schutzart                                  | IP 67                    | protection class                       | IP 67                | Classe de protection               | IP 67          |


## qTeach Status




Bereit  
Ready  
Prêt



Werkzeug erkannt  
Tool detected  
Outil reconnu



qTeach OFF



Kurzes antippen  
Tap shortly  
Touche brièvement

## Allgemeine Hinweise

- qTeach verriegelt 5 min nach dem Einschalten.
- Im Teachmodus wechselt der Ausgang in den nichtgeschalteten Zustand.
- Im Normalbetrieb muss die Teachleitung auf 0 V gelegt werden.
- Für externes Teach-in, Teachleitung entsprechend mit Vs+ verbinden.
- Beim 2-Punkt Teach-in wird die Funktion Hell-/Dunkel schaltend durch die Reihenfolge des Einlernens bestimmt.

## General information


- qTeach locks 5 min after switching-on.
- In teach mode the output changes to the non-switched state.
- In normal mode the teach wire is set to 0 V.
- For external teach-in, connect teach wire correspondingly to Vs+.
- During 2-point teach-in the light/dark switching function is determined by the teach-in order.

## Remarques générales

- qTeach se verrouille 5 min après l'enclenchement.
- En mode Teach, la sortie dans l'état non commutée.
- En fonctionnement normal, la connexion Teach doit être placée sur 0 V.
- Pour le Teach-in externe, raccorder en conséquence la connexion sur Vs+.
- Teach à 2 points, la fonction de commutation claire/sombre est déterminée par l'ordre d'apprentissage.




### 1-Punkt Teach 1-point teach Teach à 1 point




Werkzeug erkannt, LED heller  
Tool detected, LED brighter  
Outil reconnu, LED plus lumineuse

1 Hz




LEDs blinken  
Flashing LEDs  
Clignotement LEDs




Objekt platzieren, kurz antippen  
Place object, tap shortly  
Positionnez l'objet, touchez rapidement

1 Hz




LEDs blinken  
Flashing LEDs  
Clignotement LEDs



Warten  
Wait  
Attends  
4 sec


Light → Dark



8 Hz




### 2-Punkt Teach 2-point teach Teach à 2 point




Werkzeug erkannt, LED heller  
Tool detected, LED brighter  
Outil reconnu, LED plus lumineuse


2 Hz




LEDs blinken  
Flashing LEDs  
Clignotement LEDs



Objekt platzieren, kurz antippen  
Place object, tap shortly  
Positionnez l'objet, touchez rapidement




Hintergrund platzieren, kurz antippen  
Place background, tap shortly  
Positionnement d'arrière-plan, touchez rapidement



8 Hz




### Werkseinstellung Factory reset Remise à l'état initial




Werkzeug erkannt, LED heller  
Tool detected, LED brighter  
Outil reconnu, LED plus lumineuse

4 Hz




LEDs blinken  
Flashing LEDs  
Clignotement LEDs

Keine weiteren Eingriffe nötig  
No further action required  
Pas d'autres interventions




# O300.GL-11171741


## Blinkmodi Flashing modes Modes de clignotement




Blinken 1 Hz  
Flashing 1 Hz  
Clignotement 1 Hz



Blinken 2 Hz  
Flashing 2 Hz  
Clignotement 2 Hz




Blinken 4 Hz  
Flashing 4 Hz  
Clignotement 4 Hz



Blinken 8 Hz  
Flashing 8 Hz  
Clignotement 8 Hz

## Farben LED Colors LED Couleurs LED

Gelb  
Yellow  
Jaune



Grün  
Green  
Vert

Blau  
Blue  
Bleu


## LED Anzeigen LED indication Indication LED

**Grün:** Betriebsanzeige, Kurzschluss  
**Green:** Operating indication, short circuit  
**Vert:** Signalisation de service, court-circuit


**Gelb:** Lichtempfang, Teach Rückmeldung  
**Yellow:** Light reception, Teach feedback  
**Jaune:** Réception de lumière, retour teach

**Blau:** qTeach Rückmeldung  
**Blue:** qTeach feedback  
**Bleu:** Retour qTeach

## qTeach Rückmeldung qTeach Feedback Retour qTeach




Bereit  
Ready  
Prêt




Werkzeug erkannt  
Tool detected  
Outil reconnu

## Montage Mounting Montage




## Zubehör Accessories Accessoires


Montagewinkel  
Mounting bracket  
Support de montage  
**11102423**



Montagewinkel  
Mounting bracket  
Support de montage  
**11124807**



Sensofix O300  
Sensofix O300  
Sensofix O300  
**11104963**



## FAQ

### • Was bedeutet Light → Dark?

Hell-/Dunkel Umschaltung des Sensors. Beim 2-Punkt Teach geschieht dies durch die Reihenfolge des Einlernens. Dabei entspricht der erste Punkt dem geschalteten Zustand des Sensors.

### • Warum gibt es einen 1-Punkt und einen 2-Punkt Teach?

Der 1-Punkt Teach reicht als Referenz in den meisten Anwendungen aus. Befindet sich das zu erkennende Objekt jedoch nahe am Hintergrund, kann der Schaltpunkt des Sensors durch einen 2-Punkt Teach präziser eingestellt werden.

### • Was passiert bei der Werkseinstellung?

Der Sensor geht in den Auslieferungszustand zurück.

### • Wie funktioniert der qTeach via Leitung?

Identisch zum qTeach, indem die Teachleitung entsprechend mit Vs+ verbunden wird. Der qTeach via Leitung ist jeder Zeit möglich und muss daher manuell verriegelt werden (Leitung auf 0V).

### • Was bedeutet das Fehlerblinker (8 Hz) nach dem Einlernen?

- Signalreserve ungenügend; das eingelernte Objekt, reflektiert zu wenig Licht
- Der Sensor wurde ausserhalb seines Einstellbereichs eingelernt

### • Kann jedes ferromagnetische Werkzeug verwendet werden?

Ja. Aus Gründen der Funktionssicherheit empfiehlt sich ein Inbusschlüssel der Grösse 3 oder grösser.

### • Hat eine ferromagnetische Befestigung einen Einfluss auf den qTeach?

Nein. Wichtig ist, dass z.B. ein ferromagnetischer Montagewinkel vor dem Einschalten des Sensors angebracht ist. Der Sensor erkennt den ferromagnetischen Montagewinkel beim Einschalten als „Startbedingung“ und kann ganz normal mit einem ferromagnetischen Werkzeug bedient werden.

### • Kann der qTeach im laufenden Prozess durch ein ferromagnetisches Teil ausgelöst werden?

Der qTeach ist nur in den ersten 5 Minuten nach dem Einschalten aktiv. Beim Bedienen des qTeach in den ersten 5 Minuten nach dem Einschalten muss zudem ein Zeitschloss von zwei Sekunden überbrückt werden.

### • Wo liegt der Schaltpunkt?

Beim 1-Punkt Teach wird der Schaltpunkt 10% hinter das eingelernte Objekt gelegt.  
Beim 2-Punkt Teach liegt der Schaltpunkt mittig zwischen den eingelernten Positionen.

### • Netzteil nach UL 1310, Class 2?

oder externe Absicherung durch eine UL anerkannte oder gelistete Sicherung mit max. 30VAC/3A oder 24VDC/4A.

### • What does Light → Dark mean?

Light/dark switching of the sensor. During 2-point teach this is determined by the teach-in order. The first point corresponds to the switched state of the sensor.

### • Why is there a 1-point and a 2-point teach?

The 1-point teach is sufficient as a reference in most applications. If the contrast to be discriminated are however close to each other, the switching point of the sensor can be adjusted more precisely by a 2-point teach.

### • What happens during factory reset?

The sensor is reset to factory setting.

### • How does qTeach via wire work?

In the same manner as qTeach, by connecting the teach wire correspondingly to Vs+. The qTeach via wire works any time, therefore it has to be locked manually (wire to 0V).

### • What does error flashing (8 Hz) after teach-in mean?

- Excess gain insufficient; the taught-in object does not reflect enough light
- The sensor is taught-in outside of its adjusting range.

### • Can any ferromagnetic tool be used?

Yes. For reasons of functional safety, a size 3 or larger allen key is recommended.

### • Do ferromagnetic mounting parts affect the qTeach?

No. It is important that e.g. a ferromagnetic assembly bracket is attached before the sensor is switched on. The sensor detects the ferromagnetic assembly bracket during switching-on as a «start condition» and can be operated as usual with a ferromagnetic tool.

### • Can the qTeach be triggered by a ferromagnetic part while the process is running?

The qTeach is active only during the first 5 minutes after switching-on. When the qTeach is operated during the first 5 minutes after switching-on, it is also required to bridge a two-second time lock.

### • Where is the switching point?

With 1-point teach the switching point is located 10% behind the learned object.  
With 2-point teach the switching point is located in the middle between the two learned positions.

### • Voltage supply according UL 1310, Class 2?

or device shall be protected by an external R/C or listed fuse, rated max. 30VAC/3A or 24VDC/4A.

### • Que signifie Light → Dark?

Commutation claire/sombre du détecteur. Lors du Teach à 2 points, cela intervient par l'ordre d'apprentissage. Le premier point correspond alors à l'état commuté du détecteur.

### • Pourquoi un apprentissage a 1 ou 2 points?

L'apprentissage avec 1 point de référence est suffisant dans la majorité des applications.  
Cependant si la différence de contraste entre les objets à détecter est trop proche un apprentissage 2 points peut améliorer la précision du point de déclenchement.

### • Que se passe-t-il en cas de Factory Reset?

Le détecteur retourne à l'état de livraison.

### • Comment fonctionne le qTeach via la connexion?

Exactement comme avec qTeach, en raccordant la connexion Teach à Vs+. Le qTeach via la connexion est possible à tout moment, doit donc être verrouillé manuel (la connexion sur 0V).

### • Que signifie le clignotement de dysfonctionnement (8 Hz) après l'apprentissage?

- Réserve de signal insuffisant; l'objet programmé réfléchit trop peu de lumière
- Le détecteur a été programmé à l'extérieur de sa plage de réglage

### • Peut-on utiliser tous les outils ferromagnétique?

Oui. Pour des raisons de sécurité de fonctionnement, il est recommandé d'utiliser une clé mâle à six pans de taille 3 ou plus.

### • Une fixation ferromagnétique a-t-elle une influence sur le qTeach?

Non. Il est important qu'une équerre de fixation ferromagnétique soit disposée avant l'enclenchement du détecteur, par exemple. Le détecteur détecte l'équerre de fixation ferromagnétique lors de l'enclenchement, en tant que «condition de démarrage» et peut être utilisé tout à fait normalement avec un outil ferromagnétique.

### • Le qTeach peut-il être déclenché en cours de procédé par une pièce ferromagnétique?

Le qTeach n'est actif que pendant les 5 premières minutes qui suivent l'enclenchement. Lors de l'utilisation du qTeach dans les 5 premières minutes suivant l'enclenchement, il faut, de plus, tenir compte d'un temps de verrouillage de deux secondes au cours duquel le détecteur ne réagit pas.

### • Où se trouve le point de déclenchement?

Avec le teach à 1-point, le point de commutation se situe à 10% derrière l'objet appris.  
Avec le teach à 2-point, le point de commutation se situe centrée entre les deux positions apprises

### • L'alimentation utilisée, couvre la classe 2 selon la norme UL 1310?

Ou appareil protégé en externe par un circuit R/C ou fusible UL à 30VAC/3A ou 24VDC/4A maximum.


**Strahleigenschaften (typische Werte)**  
**Beam properties (typical values)**  
**Propriétés du faisceau (valeurs typiques)**

|  |   |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
| Lichtquelle<br>Light source<br>Source lumineuse              | Laser Diode<br>Laser diode<br>Diode laser                             | InGaAlP                                |                      |
| Wellenlänge<br>Wavelength<br>Longueur d'onde                 |   | 656                                    | [nm]                 |
| Strahlform<br>Beam shape<br>Forme du faisceau                | Auf Punkt fokussiert<br>Focused into a point<br>Focalisé sur un point | Elliptisch<br>Elliptical<br>Elliptique |                      |
| Fokus Distanz<br>Distance to focus<br>Distance foyer         |   | $d_f$                                  | 80 [mm]              |
| Strahlgrösse<br>Beam size<br>Taille du faisceau              | Beim Austritt<br>At exit aperture<br>En embrasure sortie              | $d_v / d_h$                            | 1.5 / 2.5 [mm]       |
|  | Im Fokuspunkt<br>At focal point<br>Au point de focalisation           | $d_v / d_h$                            | < 0.07 / < 0.07 [mm] |
| Strahldivergenz<br>Beam divergence<br>Divergence du faisceau |   | $\delta_v / \delta_h$                  | 1.0 / 1.8 [°]        |
| Pulsdauer<br>Pulse duration<br>Durée d'impulsion             | variabel<br>variable<br>variable                                      | < 1.3                                  | [µs]                 |
| Pulsperiode<br>Pulse period<br>Période d'impulsion           | variabel<br>variable<br>variable                                      | > 30                                   | [µs]                 |
| Tastverhältnis<br>Duty cycle<br>Rapport cyclique             | variabel<br>variable<br>variable                                      | < 4.4                                  | [%]                  |
| Pulsleistung<br>Pulse power<br>Puissance d'impulsion         | konstant<br>constant<br>constante                                     | < 3,0                                  | [mW]                 |

**Laser Klassifizierung**  
**Laser classification**  
**Classification laser**

|  |                           |       |      |
|--|---------------------------|-------|------|
| Laserklasse<br>Laser class<br>Classe laser   | ( per IEC 60825-1, 2014 ) | 1     |      |
| Maximale zugängliche Pulsleistung<br>Maximum accessible pulse power<br>Puissance d'impulsion accessible maximale |                           | < 3,0 | [mW] |
| Sicherheitsabstand (*)<br>Nominal ocular hazard distance (NOHD) (**)<br>Distance nominale du risque oculaire     |                           | NA    | [m]  |

- (\*) Ausserhalb des Sicherheitsabstandes, liegt die erreichbare Gefährdung unterhalb der Laser Klasse 1 Limitierung  
 Limitierung  
 (\*\*) Beyond the nominal ocular hazard distance, the accessible exposure is below the limit of laser class 1  
 (\*) Au-delà de la distance nominale du risque oculaire, l'exposition accessible est en deçà de la limite du laser class 1



- VORSICHT:** Abweichungen von den hier angegebenen Verfahren und Einstellungen können zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen.
- CAUTION:** Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
- ATTENTION:** L'utilisation des commandes ou réglages ou l'exécution des procédures autres que celles spécifiées dans les présentes exigences peuvent être la cause d'une exposition à un rayonnement dangereux.

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

IEC 60825-1/2014  
 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11  
 except for deviations pursuant to laser  
 notice No. 50, dated June 24, 2007

**⚠ VORSICHT**

Laserstrahl nie auf ein Auge richten. Es empfiehlt sich, den Strahl nicht ins Leere laufen zu lassen, sondern mit einem matten Blech oder Gegenstand zu stoppen.

**⚠ CAUTION**

Do not point the laser beam towards someone's eye. It is recommended to stop the beam by a mat object or mat metal sheet.

**⚠ ATTENTION**

Ne dirigez jamais le faisceau vers un oeil. Il est conseillé de ne pas laisser le faisceau se propager librement mais de l'arrêter au moyen d'un objet de surface mate.

### IO-Link Processdata

|   |   |   |   |   |   |   |      |
|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0    |
|   |   |   |   | A | Q |   | BDC1 |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| Q:    | Das Quality Bit signalisiert, dass die Signalqualität unter einen festgelegten Wert gesunken ist.        | The quality bit signals that the signal quality has fallen below the configured threshold.              | Le bit de qualité qui indique la qualité du signal en vertu Une valeur fixe a baissé.                   |
| BDC1: | Status des logischen Schaltausgangs des Sensors.   | Status of the logical switching output of the sensor.   | Etat de la sortie de commutation logique du capteur   |
| A     | Das Alarm Bit signalisiert, dass es mit der Konfiguration oder der Funktion des Sensors ein Problem gibt | The alarm bit signals that there is a problem with the configuration or the functionality of the sensor | Le bit d'alarme signale l'existence d'un problème avec la configuration ou la fonctionnalité du capteur |

### IO-Link Binary Data Channels

| Index       | Subindex (dec) | Access | Parameter name    | Coding | Definition                                      |
|-------------|----------------|--------|-------------------|--------|---|
| 0x003c (60) | 01             | R/W    | Setpoint SP1      | Uint16 | Teach Point [mm] (TP) <sup>1)</sup>             |
|             | 02             | R/W    | Setpoint SP2      | Uint16 | Not supported                                   |
| 0x003d (61) | 01             | R/W    | Switchpoint Logic | Uint8  | 0x00: Normal<br>0x01: Inverted                  |
|             | 02             | R/(W)  | Switchpoint Mode  | Uint8  | Fixed value <sup>2)</sup><br>0x01: Single Point |

<sup>1)</sup> um mit dem «Smart Sensor Profile» kompatibel zu sein, wird TP in den Parametern gespeichert statt SP1 und SP2

<sup>2)</sup> Änderung des Standardwerts generiert eine PAR\_VALOUTOFRNG Fehlermeldung

<sup>1)</sup> to be compliant with the «Smart Sensor Profile», the TP is stored in the parameters instead of SP1 and SP2

<sup>2)</sup> writing another value than the default to this index generates a PAR\_VALOUTOFRNG error code

<sup>1)</sup> pour être compatible avec «Smart Sensor Profile», le TP est mémorisé dans les paramètres au lieu de SP1 et SP2

<sup>2)</sup> écrire une autre valeur que la défaut de ce générique taux d'index une PAR\_VALOUTOFRNG code d'erreur

### IO-Link Quality and Quality Bit Threshold

| Index       | Subindex (dec) | Access | Parameter name        | Coding | Definition   |
|-------------|----------------|--------|-----------------------|--------|--|
| 0x0040 (64) | 01             | R      | Quality Value         | Uint16 | <100: Not enough signal strength<br><br>100: Just exactly the signal strength that is required<br><br>200: Twice of the signal strength that is required |
| 0x0041 (65) | 01             | R/W    | Quality Bit Threshold | Uint16 | If the quality value falls below this threshold, the quality bit in the process data will be set.<br><br>0xFFFF: The quality bit will never be set.      |

### IO-Link General

- Sensor ist nach «Smart Sensor Profile» implementiert.
- Der Sensor unterstützt «Data Storage»
- Weitere Informationen zu IO-Link:
- Sensor is implemented according «Smart Sensor Profile»
- The sensor supports «Data Storage»
- More information about IO-Link:
- Le capteur est de «Smart Sensor Profile» mis en œuvre
- Le capteur prend en charge «Data Storage»
- Information complémentaire de IO-Link:

[www.io-link.com](http://www.io-link.com)

### IO-Link System commands

| Command                        | Value |
|--------------------------------|-------|
| Teach Apply                    | 0x40  |
| Teach Setpoint 1               | 0x41  |
| Teach Setpoint 1: Teachpoint 1 | 0x43  |
| Teach Setpoint 1: Teachpoint 2 | 0x44  |
| Teach Cancel                   | 0x4F  |
| Restore Factory Settings       | 0x82  |

• System commands werden an den Index 0x002 (2) geschrieben

• System commands have to be written at Index 0x002 (2)

• Commandes du système doivent être écrites à l'index 0x002 (2)

### IO-Link Teach-In Channels

| Index       | Subindex (dec) | Access | Parameter name   | Coding | Definition   |
|-------------|----------------|--------|------------------|--------|--|
| 0x003a (58) | 0              | R/W    | Teach-In Channel | 0      | Address of the manufacturer/vendor specific predefined (default) BDC |
|             |                |        |                  | 1      | Teach channel 1  |
| 0x003b (59) | 0              | R      | Teach-In Status  | 0      | Idle   |
|             |                |        |                  | 1      | SP1 success  |
|             |                |        |                  | 4      | Wait for command   |
|             |                |        |                  | 5      | Busy   |
|             |                |        |                  | 7      | Error  |
|             |                |        |                  | false  | Not taught   |
|             |                |        |                  | true   | Taught   |

### IO-Link Pre defined parameters

| Index       | Subindex (dec) | Access | Parameter name           | Coding | Definition   |
|-------------|----------------|--------|--------------------------|--------|--|
| 0x0010 (16) | 0              | R      | Vendor Name              | String | Baumer Electric AG   |
| 0x0011 (17) | 0              | R      | Vendor Text              | String | www.baumer.com   |
| 0x0012 (18) | 0              | R      | Product Name             | String | <Product Key External><br>(<Product Key Internal>)                 |
| 0x0013 (19) | 0              | R      | Product Id               | String | Baumer Article Number  |
| 0x0014 (20) | 0              | R      | Product Text             | String | Sensor specific  |
| 0x0015 (21) | 0              | R      | Serial Number            | String | <Production Order Nr>_<Serial Nr>                                  |
| 0x0017 (23) | 0              | R      | Firmware Version         | String | Major.Minor "##.##"  |
| 0x0018 (24) | 0              | R/W    | Application Specific Tag | String | Default: Filled with *****,<br>as recommended by the IO-Link spec. |
| 0x0024 (36) | 0              | R      | Device Status            | Uint8  | 0: Device is OK  |
|             |                |        |                          |        | 1: Maintenance is required   |
|             |                |        |                          |        | 2: Out of specification  |
|             |                |        |                          |        | 3: Functional check  |
|             |                |        |                          |        | 4: Failure   |
|             |                |        |                          |        | 5 - 255: Reserved  |

### IO-Link Baumer specific parameters

| Index        | Subindex (dec) | Access | Parameter name                | Coding | Definition  |
|--------------|----------------|--------|-------------------------------|--------|---|
| 0x0050 (80)  | 0              | R/W    | Lock qTeach timeout [min]     | Unit8  | 0: qTeach never locked<br>1 – 120: qTeach locked after n minutes<br>0xFF: qTeach always locked<br>Default value: 5min |
|              | 01             | R/W    | Response Delay Filter         | Uint16 | 0: filter OFF (default)<br>5 ... 1000. Delay in ms in steps of 5ms  |
|              | 02             | R/W    | Release Delay Filter          | Uint16 | 0: filter OFF (default)<br>5 ... 1000. Delay in ms in steps of 5ms  |
| 0x0061 (97)  | 0              | R/W    | Minimal Pulse Duration Filter | Uint16 | 0: pulse duration OFF (default)<br>5 ... 1000. Minimum pulse in ms in steps of 5ms                                    |
| 0x0064 (100) | 0              | R/W    | Teach method                  | Uint32 | 0: Xpert (full teach functionality)<br>1: Xpress (place object tap qTeach for 2 sec)                                  |